



ASSEMBLY INSTRUCTION – INSTRUCTION DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTION – INSTRUCTION DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG

Subject to technical modification,
typographical and other errors
without prior notice.
AS054118 – 03.2004

Odenwälder Kunststoffwerke
Gehäusesysteme GmbH
Friedrich-List-Str. 3
Im Industriegebiet III
74722 Buchen/Germany
www.okw.com

Turtle © by OKW Gehäusesysteme GmbH, Buchen



Verschuß

Rastverschuß,
bei Bedarf auch
zum Verriegeln.
Nachträgliche
Bearbeitung
(Bohrungen)
an den Gehäusen
erforderlich.

Lock

Locking device,
optionally to latch
on demand.
Additional
machining (holes)
of the enclosures
necessary.

Fermeture

Au choix fermeture
par encliquetage
et/ou verrouillage.
Usinage (alésages)
supplémentaire
des boîtiers
nécessaire.

Bohrbild für den Verschuß**Machining sketch for the lock****Plan de perçage pour la fermeture**