

# SCHRAUBEN

Zur Befestigung von Leiter- und Montageplatten sowie Bauteilen sind selbstformende Schrauben erhältlich.

Montagehinweis: Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Kreuzschlitz-Typen (PZ / PH) sowie die Größe des Schraubendrehers.



## Versionen



**A0304031**  
Selbstformende Schraube 2,2 x  
5 mm (PZ1)



**A0305031**  
Selbstformende Schraube 2,5 x  
6 mm (PZ1)



**A0306031**  
Selbstformende Schraube 3 x 6  
mm (PZ1)



**A0308031**  
Selbstformende Schraube 3 x 8  
mm (PZ1)

# SCHRAUBEN



**A0308132**  
Selbstformende Schraube 3 x 8  
mm (T10)  
Edelstahl



**A0325060**  
Selbstformende Schraube 2,5 x  
6 mm (T8)  
Edelstahl



**A0325080**  
Selbstformende Schraube 2,5 x  
8 mm (PZ1)



**A0330080**  
Schraube M3 x 8 mm (T10)  
Edelstahl



**A9199008**  
Schrauben-Set



**B5111201**  
Schrauben-Set

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.